

Demonterings- och skrotningsanvisning för HD-Rullstolar.

Gäller för rullstolar tillverkade fr.o.m. 2004

Denna anvisning är avsedd som vägledning då en hög sorteringsnivå önskas vid skrotning av rullstolar.

Aluminium kan med fördel särsorteras då det går att sälja aluminiumskrot till marknadspris. Obehandlad och eloxerad aluminium betingar ett högre pris än lackerad.

Sprängskissbladen hänvisar till reservdelslista art.nr. 95055 rev. B1

Pos.	Delmoment	Instruktion	sprängskiss		typ av skrot / sortering
			pos.	blad	
1	Dynor	Sits- och ryggdynor kastas			brännbart
2	Vajerreglage	Ta bort skruvarna (7) till täckplåten. Kastas.	7	9.2	metallskrot
		Alt. 1: Täckplåten (6) kastas.	6	9.2	metallskrot
		Alt. 2: Om etiketten på täckplåten (6) skrapas bort.	6	9.2	alum.skrot (kan säljas)
		Ta ut och haka loss spaken (3) vajern. Alt. 1 hela spakarna kastas.	3	9.2	metallskrot
		Alt 2 Ändskydden på spakarna tas bort och kastas.	3	9.2	brännbart
		Spakarna (3) kastas separat.	3	9.2	alum.skrot (kan säljas)
		Klipp av och ta bort vajrarna. Kastas	4,5	9.2	obrännbart
		Bakstycket (1) kastas.	1	9.2	brännbart
3	Huvudstödsfäste	Ta bort skruvarna (25) till huvudstödsfästet (20). Kastas.	25	15.2	metallskrot
		Ta loss ratten (24). Kastas.	24	15.2	brännbart
		Ta bort låsbrickan (23), fjädern (22) och skruven (21). Kastas.	21,22,23	15.2	metallskrot
		Huvudstödsfästet är då fritt från övriga material. Kastas.	20	15.2	alum.skrot (kan säljas)
4	Körbygel	Skär bort körbygelskydden (13a) på körbygel. Kastas.	13a	23.2	brännbart
		Skär bort handtagsskydden (7) på bromshandtagen. Kastas.	7	23.2	brännbart
		Ta bort skruvarna (14) och körbygel. Kastas.	13,14	23.2	metallskrot
		Ta bort skruvarna (8), (4) och slå ut sprinten (10). Kastas.	4,8,10	23.2	metallskrot
		Klipp av och ta bort vajrarna. Kastas	9,12	23.2	obrännbart
		Skruva bort ändhylsorna (11). Kastas.	11	23.2	metallskrot
		Ta bort fjädersnäppen (3) ur körhandtagsrören. Kastas.	3	23.2	metallskrot
Resterande delar, 1, 2, 5, 6 är helt i aluminium.	1,2,5,6	23.2	alum.skrot (kan säljas)		

5	Ryggplatta	Lossa skruvarna (9) så avtt ryggsplattan (7) kan tas bort. Kastas.	7	2.3	brännbart
		Ta bort ratten (14) och hylsorna (15) på bålstödsfästet. Kastas.	14,15	2.3	brännbart
		Bålstödsfästet (13) och skruvarna (9) kastas.	9,13	2.3	metallskrot
6	Sitsplatta	Slå bort klammern (22) från sitsplattan med hammare e.dy. Reglagearmen (21a) tas bort från sitsplattan.	20,22	1.8	
		Sitsplattan och ändskyddet (21b) kastas.	20,21b	1.8	brännbart
		Övriga delar kastas.	21a-25	1.8	metallskrot
7	Sitsram	Slå bort sitskenorna (4) med hammare. Dessa kastas.	4a,4b	1.8	alum.skrot (kan säljas)
		Distansbrickorna (5) kastas.	5	1.8	brännbart
		Ta bort knopparna (8) (gångas bort), pluggarna (3) och (2). Kastas.	2,3,8	1.8	brännbart
8	Fotstöd	Ta bort fotstöden från benstödsrören. Lossa muttrarna (9) och ta bort fotplattorna (1). Dessa kastas.	1a, 1b	13.4	alum.skrot (kan säljas)
		Resterande delar kastas.		13.4	metallskrot
9	Vadstöd	Ta bort vadstödet från benstödsröret.Lossa skruvarna (22).		13.2c	
		Klammern (21) och vadplattan (20) kastas.	20,21	13.2c	brännbart
		Vrid loss ratten (19) från vadplattsfästet. Kastas.	19	13.2c	brännbart
		Lossa skruven (26).		13.2c	
		Delarna 16, 18 och 24 består av aluminium. Kastas.	16,18,20	13.2c	alum.skrot (kan säljas)
		Resterande delar kastas.		13.2c	metallskrot
10	Benstöd	Lossa benstödsröret från knäleden. Ta bort ratten (10) genom att hålla tappen (7) med tång e.dy. och vrida ratten moturs. Ta bort täckpluggen (5). Pluggen och ratten kastas.	5, 10	13.2c	brännbart
		Resterande delar kastas.		13.2c	metallskrot
11	Knäled	Slå bort sprintarna (15) och muttern (12). Kastas.	12,15	13.2c	metallskrot
		Delarna 11 och 12d består av aluminium. Kastas.	11,12d	13.2c	alum.skrot (kan säljas)
12	Länkhjul	Lossa länkhjulet från gaffeln och slå bort kullagren i hjulet. Hjulet och täckpluggarna kastas.	13	6.2	brännbart
		Lossa gaffeln från gaffeltappen genom att skruva bort muttern inne i gaffeln och sedan slå bort gaffeln från tappen. Gaffeln av alumin. kastas.		6.2	alum.skrot (kan säljas)
13	Tramprör	Ta bort tramprören (11) från hjulramen. Trampgummit tas bort. Kastas.	11	6.2	brännbart
		Alt. 1: resten av tramprören kastas.	11	6.2	metallskrot
		Alt. 2: Skruven och muttern i trampröret demonteras. Snäpplåset med fjäder i trampröret demonteras.	11	6.2	
		Tramprörstappen och profilen av aluminium kastas		6.2	alum.skrot (kan säljas)
		Resterande delar kastas.		6.2	metallskrot
14	Drivhjul 24"	Ta bort däcket (1) (skär av) och täckpluggen (5). Kastas.	1, 5	19.2	brännbart
		Resten av hjulet kastas.		19.2	metallskrot

15	Drivhjul 12"	Ta bort däck (1) (skär av) och täckpluggen (5). Kastas.	1, 5	19.1	brännbart
		Ta bort spärringen (4) och hjulaxeln (3). Kastas.	3, 4	19.1	metallskrot
		Slå ur kullagren (2). Kastas.	2	19.1	metallskrot
		Gänga bort de 3 drivtapparna på navets insida. Kastas.		19.1	metallskrot
		Fälgen som består av aluminium, kastas.	1	19.1	alum.skrot (kan säljas)
16	Hjulinfästning mod. 500	Skruva bort skruvarna (4). Kastas.	4	5.2	metallskrot
		Ta bort tvärröret (6). Kastas	6	5.2	alum.skrot (kan säljas)
		Alt. 1: Hjulinfästningarna kastas helt.	3a, 3b	5.2	metallskrot
		Alt. 2: Materialet återvinns max. och aluminiumet kan säljas, se pos 18.			
17	Hjulinfästning mod. 600	Skruva bort skruvarna (4). Kastas.	5	6.2	metallskrot
		Ta bort tvärröret (6). Kastas	6	6.2	alum.skrot (kan säljas)
		Alt. 1: Hjulinfästningarna kastas helt.	3a, 3b	6.2	metallskrot
		Alt. 2: Materialet återvinns max. och aluminiumet kan säljas, se pos 18.			
18	Hjulinfästning	Aluminium kan återvinnas från hjulinfästningen med följande procedur.		20.1	
		Samtliga skruvar och övriga delar demonteras från hjulhuset (1). Hjulbussningen är fastpressad och kan enklast lossas genom att spänna fast bussningen i ett skruvstycke med v-backar (hårt) och slå loss huset.			
		Hjulinfästningen består av aluminium. Kastas.	1	20.1	alum.skrot (kan säljas)
		Övriga delar kastas.		20.1	metallskrot
19	Parkeringsbroms mod. 500	Alt. 1: Hela parkeringsbromsen kastas.	11	5.2	metallskrot
		Alt. 2: Parkeringsbromsen demonteras enl. följande:			
		Lossa och ta bort skruvarna (14) och (15). Kastas.	14,15	25.2	metallskrot
		Fästet (13) kastas.	13	25.2	alum.skrot (kan säljas)
		Ta bort skruven (12) och brickan (11). Kastas.	11,12	25.2	metallskrot
		Ta bort fjädern (2) och tapparna (3). Kastas:	2,3	25.2	metallskrot
		Hållaren (1) kastas.	1	25.2	alum.skrot (kan säljas)
		Ta bort skruven (10). Bromstappen (9) kastas.	9	25.2	alum.skrot (kan säljas)
		Bromshandtaget (5) tas bort. Kastas.	5	25.2	brännbart
		Bromsdelarna (4) och (6) kan återvinnas (aluminium) om länkarna (7) borrar eller bryts bort.	4,6	25.2	alum.skrot (kan säljas)
		Resterande delar kastas.		25.2	metallskrot

20	Armstöd	Ta bort skruvarna (2). Armstödsplattan (1) kastas.	1	12.6	brännbart
		Armstödsskenan (3) kastas.	3	12.6	alum.skrot (kan säljas)
		Sidostödsbeslaget (6) borrar eller vrids bort från sidostödsplattan.	6	12.6	
		Låsringen (12) och delarna (9), (10), (11) demonteras.	6	12.6	
		Slå eller borra bort nitarna (8).	6	12.6	
		Vrid (eller borra) bort stödröret (14a) från sidostödet. Kåpan (15) kastas.,	15	12.6	brännbart
		Peta bort pluggarna 7b och 14b med skruvmejsel e.dy. Rakt igenom prifilerna. Kastas.	7b,14b	12.6	brännbart
		Delarna 6, 7a och 14a består av aluminium. Kastas.	6,7a,14a	12.6	alum.skrot (kan säljas)
		Alt. 1: Armstödshållaren (4) kastas helt när pluggarna (4g) petats bort.		12.6	metallskrot
		Alt. 2: Hållaren demonteras. Ta bort skruvarna (4f). Kastas.	4f	12.6	metallskrot
		Bänd bort låsspaken (4c) med fjädern (4e). Kastas.	4c,4e	12.6	metallskrot
		Peta bort pluggarna 4g enl. ovan. Kastas.	4g	12.6	brännbart
		Delarna 4a och 4b består av aluminium. Kastas.	4a,4b	12.6	alum.skrot (kan säljas)
		Sidostödet (5) kastas.	5	12.6	brännbart